








# MASILVA

WEARECORK

## UNSERE CHECKLISTE FÜR WEINKELLEREIEN EINSATZ VON KORKEN

### AUSWAHL UND LAGERUNG DER KORKEN



MASILVA kann den erforderlichen Durchmesser über das Volumen (V) des Flaschenhalses berechnen.







Bei einem Wein mit einem hohen CO<sub>2</sub>-Gehalt wird gegebenenfalls ein Korken mit einem größeren Durchmesser benötigt als normal.

Folgen Sie bei der Korkauswahl den Empfehlungen des Kork- oder Flaschenlieferanten.

Bestellen Sie nur die Korken, die Sie sofort bzw. zeitnah einsetzen.

Lagern Sie die Korken in einem gut belüfteten Raum bei geregelter Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

### VERKORKUNG



Achten Sie darauf, dass der Korken langsam und maximal bis zu einem Durchmesser von 15,5 mm zusammengepresst wird.

Stellen Sie sicher, dass das Einführen des Korkens so rasch wie möglich abgeschlossen wird.




Bei einem Standardflaschenhals sollte der Korken bis 1 mm unter die Oberkante eingeführt werden.

Vermeiden Sie das der Innenraum des Flaschenhalses befeuchtet ist.

Bei 20° C sollte der Kopfraum mindestens 15 mm betragen.

Vakuum-Abfüllung von CO<sub>2</sub>.

### LAGERUNG UND TRANSPORT DES WEINS





Lassen Sie die Weinflasche nach dem Abfüllen mindestens 5-10 Minuten aufrecht stehen.

Die idealen Flaschenlagerungsbedingungen liegen bei 15-20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50-70%.

Halten Sie den Weinkeller frei von Insektenschädlingen.

Der Wein sollte aufrecht transportiert werden.

### WARTUNG DER VERKORKUNGSGERÄTE



Achten Sie darauf, dass das Backen-Korks Schloss keine Kerben und Verschleißerscheinungen hat.

Stellen Sie sicher, dass Kolben und Zentriertrichter richtig ausgerichtet sind.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine reibungslos läuft, insbesondere während der Kompression.

Reinigen Sie regelmäßig alle Oberflächen, mit denen der Korken in Kontakt kommt. Verwenden Sie dazu nur chlorfreie Reinigungsmittel.

UNSERE KORK-CHECKLISTE